

Станок для нарезания чашек в оцилиндрованном бревне

Комби 250

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69



Комби 250, компактная линия оптимизации



Чашкорезный станок КБС Комби 250 предназначен для использования на небольших производствах и непосредственно на месте сборки сруба. Станок представляет собой компактную установку для выполнения трех важных технологических операций в производстве срубов из оцилиндрованного бревна:

- Нарезание чашек.
- Торцовка.
- Сверление отверстий под нагели.

Нарезка чашек производится корончатой фрезой. Станок неприхотлив в обслуживании и прост в эксплуатации.

Принцип действия чашкорезного станка Комби 250

Станок состоит из станины, рабочего стола и фрезерного узла. Дополнительно станок оснащается торцовочным узлом и сверлильным узлом. Фрезерный узел состоит из вертикальных направляющих, по которым движется площадка с закрепленным на ней электродвигателем, на валу которого установлена корончатая фреза. Рабочий ход фрезерного узла осуществляется вращением штурвала. Усилие передается цепью через редуктор, штурвал крутится очень легко.

Торцовочный узел, установленный на маятниковом рычаге, оснащается дисковой или цепной пилой. Сверлильный узел устанавливается на направляющих схожих с основными направляющими фрезерного узла, рабочий ход производится вручную.

Преимущества и особенности чашкорезного станка

- Компактные размеры при сохранении практически полного функционала полноценной линии оптимизации, легко перевозится в собранном виде грузовым автомобилем класса Газель.
- Простота и, как следствие, высокая надежность конструкции.
- Корончатая фреза позволяет при работе снизить количество отходов и затрачиваемой электроэнергии.
- Доступная цена в сравнении со станками с аналогичным функционалом.

Рекомендуем приобрести дополнительно

Дополнительно к базовой комплектации приобретаются:

- Электродвигатель привода фрезы мощностью 3 кВт или 7,5 кВт.
- Торцовочный узел дисковый, пила D=700 мм (для бревен D до 275 мм).
- Торцовочный узел шинный, пила L=400 мм (для бревен D до 350 мм).
- Механические фиксаторы (быстрые).
- Пневмо-прижим.
- Фреза корончатая диаметр 240 мм, 260 мм.
- Рольганг (длина от 2 до 6 м).

Технические характеристики	КБС Комби 250
Характеристики обрабатываемого материала	
*Максимальный диаметр вырезаемых чашек, мм	140-280
Максимальная длина обрабатываемой заготовки, мм	Не ограничена
Минимальная длина обрабатываемой заготовки, мм	500
Угол к оси бревна, град.	90
Мощность электродвигателя, кВт	5,5 (3, 7,5)
Частота вращения фрезы, об/мин	1000
Мощность привода вращения дисковой пилы, кВт	3 (5,5)
Частота вращения дисковой пилы, об/мин	2200
Диаметр дисковой пилы, внеш, мм	630 (700)
Мощность привода сверлильного узла, кВт	2,2
Напряжение питания, В	380

Габаритные размеры (без рукояток), мм	
Длина	1800
Ширина	1600
Высота	2200
Масса, кг	400 (500)
*Объем, м ³	6,34

* - каждый размер вырезается соответствующей фрезой, в базовой комплектации 1 фреза, диаметр на выбор.

Комплект поставки

В базовой комплектации чашкорезный станок поставляется:

1. Станина с направляющими.
2. Фрезерный узел:

- Подача фрезерного узла: ручной (привод "комби").
- Привод вращения фрезы мощностью: 5,5 кВт.

3. Механические фиксаторы.
4. Лазерный указатель.
5. Торцовочный узел дисковый, пила D=630 мм (для бревен D до 250 мм).
6. Сверлильный узел одинарный.
7. Фреза корончатая (диаметр от 120 мм до 220 мм на выбор).

Для монтажа специальной квалификации не требуется.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: knc@nt-rt.ru || www.kbstanok.nt-rt.ru