

Станок для фрезерования пазов

Сектор 200

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69



Сектор 200, шипорезный двухсторонний



Шипорезный станок Сектор 200 предназначен для точной торцовки и формирования шипового соединения в деревянных заготовках сечением до 140x200 мм. Станок применяется в поточных производственных комплексах по изготовлению комплектов деревянных домов из профилированного и клееного бруса, а так же в других производствах, в которых требуется сращивание деревянных заготовок по длине.

Рекомендуем приобрести дополнительно

Дополнительно к базовой комплектации приобретаются дополнительно:

- Мощность основного двигателя. По умолчанию, станок оснащается двигателем мощностью 5,5 кВт. Этого достаточно для нормальной работы, однако, чтобы сократить время, затрачиваемое на операцию, можно поставить более мощный двигатель мощностью 7,5 кВт или 11 кВт.
- При желании привод подачи каретки может быть электромеханическим или электромеханическим с плавной подачей.
- Торцовочный узел с диаметром дисковой пилы $d=600$ мм (две пилы) для бруса до 250 мм.
- Мощность двигателя торцовочного узла. По умолчанию, при заказе торцовочного узла, он оснащается двигателем мощностью 5,5 кВт. Этого достаточно для нормальной работы, однако, чтобы сократить время, затрачиваемое на операцию, можно поставить более мощный двигатель мощностью 7,5 кВт или 11 кВт.
- Фиксация заготовки. По желанию заказчика может быть установлен пневматический механизм фиксации заготовки на станке для основной операции. Пневматический механизм работает быстрее.
- Регулируемый подающий стол может быть длиннее с размерами 5, 6, 7, 8, 9, 10 метров.
- Нерегулируемый приемный стол также может быть длиной 5, 6, 7, 8, 9, 10 метров.

Комплект поставки

В базовой комплектации прирезной станок поставляется:

1. Станина с направляющими.

2. Фрезерный узел:

- Подача фрезерного узла: привод "комби".
- Привод вращения фрезы мощностью: 5,5 кВт.

3. Торцовочный узел:

- Шпиндель торцовочный двухсторонний с приводом вращения пил мощностью: 5,5 кВт.
- Пила дисковая с т/с напайками, $d=500\text{мм}$: 2 шт (максимальная высота бруса - 200 мм).

4. Механические фиксаторы.

5. Лазерные указатели - 2 шт.

6. Подающий стол (регулируемый по высоте), 4 м.

7. Приемный стол (нерегулируемый), 4 м.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: knc@nt-rt.ru || www.kbstanok.nt-rt.ru