

Станок для нарезания чашек в оцилиндрованном бревне

Точка 250

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69



Точка 250, малогабаритный чашкорезный станок



Малогабаритный мобильный чашкорезный станок КБС Точка 250 предназначен для выборки чашки под прямым углом к оси бревна непосредственно на строительной площадке.

Особенности чашкорезного станка Точка 250

Нарезание чашки осуществляется специальными корончатыми фрезами в форме трубы необходимого размера. Этот инструмент позволяет снизить мощность, необходимую для работы и повысить безопасность работы, что особенно важно непосредственно на строительной площадке при сборке сруба. Точность задания положения чашки на бревне для этого варианта станка в большой степени зависит от квалификации и внимательности персонала. Преимуществом является простота конструкции и мобильность. Данный станок может быть оборудован как двигателем 380 В, так и двигателем, работающим от бытовой сети переменного тока 220 В, что позволяет работать без подключения к электрической сети промышленного стандарта 380 В. Рама станка устанавливается на два бревна, одно из которых является базой, во втором выбираются "чашки". Рама станка легко перемещается по бревнам, что позволяет быстро перейти от одного места выборки чашки к другому. С 2012 года производится модифицированная версия станка: подача каретки теперь осуществляется вращением штурвала, что позволило снизить усилия при работе и повысить стабильность хода каретки. Станок можно частично разобрать (отсоединить рукоятки) и в таком виде он помещается в багажник любой легковой машины с кузовом "универсал".

Рекомендуем приобрести дополнительно

Дополнительно к базовой комплектации приобретаются:

- Фреза чашкорезная корончатая, под чашку диаметром 240, 260 мм.

Технические характеристики	КБС Точка 250
Характеристики обрабатываемого материала	
Максимальный диаметр используемой фрезы, мм	260
Стандартный набор диаметров чашей, мм	По заказу
Угол к оси бревна, град.	90
Количество фрез в комплекте, шт	1
Мощность электродвигателя, кВт	2,2
Напряжение питания, В	380 (220)
Габаритные размеры (без рукояток), мм	
Длина	1400
Ширина	700
Высота	600
Масса, кг	120
*Объем, м ³	0,59

Комплект поставки

В базовой комплектации чашкорезный станок поставляется:

1. Рама станка.
2. Каретка с фрезерным узлом:
 - Подача фрезерного узла: ручная (вращением штурвала).
 - Привод вращения фрезы мощностью: 2,2 кВт, напряжение 380 В.
3. Трапецеидальные фиксаторы.
4. Механизм (штурвал, вал, звездочка, рейка) для подачи фрезерного узла, ручки и колеса для перемещения станка вдоль бревен.
5. Конечный выключатель регулируемый для остановки фрезы в конце реза.
6. Фреза чашкорезная корончатая: 1 шт. (под чашку диаметром от 120 до 220

мм на выбор).

Для монтажа специальной квалификации не требуется.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: knc@nt-rt.ru || www.kbstanok.nt-rt.ru